

# 2 PREVENIRE LA TRACIMAZIONE

*Le buone pratiche per prevenire la contaminazione puntiforme e per la protezione delle acque*



VITICOLTURARMONIOSA.COM



## PREVENIRE LA TRACIMAZIONE



Non lasciare le irroratrici incustodite durante la fase di riempimento per evitare i rischi di tracimazione.



Controllare che l'indicatore del volume nel serbatoio dell'irroratrice sia correttamente funzionante oppure utilizzare un contaltri con sensore/valvola di arresto automatico dell'acqua per misurare il volume esatto.



Controllare sempre la scala di lettura del serbatoio (che deve essere leggibile e precisa) per verificare se l'irroratrice è riempita al livello desiderato.



Eseguire l'operazione su un'area pianeggiante e impermeabile o lontana da aree sensibili.



Non riempire mai completamente il serbatoio.  
Rispettare il volume massimo indicati dal costruttore. Il riempimento del serbatoio fino al volume massimo comporta rischi di traboccamento della schiuma e del liquido.



Essere preparati ad eseguire eventuali azioni di emergenza e gestione degli sversamenti.

